

# Felsökning

- **Inget vatten kommer ur varmvattenkranen?**
  1. Är avstängningsventilen (7) öppen?
- **Enbart kallt vatten kommer ur varmvattenkranen.**
  1. Är strömmen påkopplad – strömbrytaren (1) i läge 1?
  2. Är termostaten (2) rätt inställd?
  3. Är säkringarna hela?
  4. På grund av stor varmvattenförbrukning har nytt vatten ej hunnit uppvärmas – vänta en stund.

Vid tariffutförande måste tariffväljaren (4) ställas på läge 1 om man önskar värma vatten vid högtariff.

5. Temperaturbegränsaren har löst ut.  
Fackman ska tillkallas för undersökning av orsaken. Temperaturbegränsaren återställs genom att trycka in återställningsknappen (3) bakom plastpluggen i panelen.

**OBS!** Ingrepp i elinstallationen får endast utföras av behörig installatör.

## Monteringsanvisning för Drabant komplett

DRABANT komplett finns i tre storlekar: 150, 200 och 300 liters volym.

Beredarna är förberedda att kopplas ihop med elpanna CTC Electronic, som placeras på beredarens tak.

Tillsammans utgör enheten ett komplett uppvärmningssystem för villabruk.

### MONTERINGSGÅNG

01. Skruva av de svarta plastfötterna på Electronic så att tapparna blir frilagda.
02. Ställ Electronic ovanpå Drabant så att tapparna går i Drabants gummihylsor (se skiss A).
03. Montera rör-krök (30) mellan Drabants framledning och Electronics framlednings/expansionsanslutning. (Expansionsanslutningen pluggas, då slutet expansionskärl finns monterat under Drabanten).
04. Montera rak koppling 20 x Ø22 (31) på Electronics återledning (plugga övre anslutningen).
05. Flytta ned den övre rörklammern (32) bredvid den nedre.

06. Montera återledningsrör (33).

07. Montera vinkelkoppling Ø22 x Ø22 (34) på Electronics spilledning och montera spillrör (35).

08. Ställ hela enheten på plats och anslut till radiatorsystemet och tappvattensystemet.

09. Vattenfyll vattenvärmaren genom att öppna påfyllningskran (7) och radiatorsystemet genom att öppna påfyllningskran (38).  
Stäng denna kran efter påfyllning.

10. Kontrollera tätheten på samtliga kopplingar och efterdrag om så erfordras.  
Isolera fram- och återledningsrören.

Beroende på hur enheten skall placeras kan isoleringen av rören behöva göras innan enheten ställs på plats.

FÖR ÖVRIG INSTALLATION OCH SKÖTSEL GÄLLER DE SEPARATA ANVISNINGAR SOM FÖLJER RESPEKTIVE PRODUKT.

○